



Aiutateci ad evitare gli incidenti causati dal gas!

Attenzione! Pericolo d'incendio in caso di allacciamento di regolatori di pressione non compatibili a bombole di gas esterne al sistema !

Regolatore svizzero



Bombola di gas - Normativa svizzera




Anche composite



Esatto!

Regolatore svizzero



Bombola di gas tedesca - Normativa UE




Anche composite




Mai!

Regolatore tedesco Normativa UE



Bombola di gas - Normativa svizzera



Anche composite



Mai!



www.gashai.ch

Assicuratevi inoltre che il vostro regolatore riduca la pressione fino al valore per cui è stata progettata l'utenza. È inoltre necessario che venga allacciato un tubo per il gas intatto che corrisponda alle relative prescrizioni. Per verificare la tenuta, gli allacciamenti del gas vanno bagnati con abbondante acqua saponata. La formazione di bolle e un forte odore di gas sono i segnali di una perdita di gas → Pericolo d'incendio!